


指向性の目安

指向幅および指向方向はモード切替が可能です。
置台を使用したときの集音範囲のイメージは下記の通りです。

(A) 180度モード



■ 狭域範囲


約50度

USBケーブル

■ 広域範囲

約70度

(B) 90度モード



■ 狭域範囲


約50度

USBケーブル

■ 広域範囲

約90度

(C) 270度モード



■ 狭域範囲


約50度

USBケーブル

■ 広域範囲

約90度

(D) 単一指向モード



■ 狭域範囲

約50度

USBケーブル

■ 広域範囲

約70度